



图1

- 1: 点击打开分期付款设置界面
- 2: 启动分期付款功能
- 3: 分期付款期数，最多12期
- 4: 设置到期日期，以及到期密码
- 5: 自动生成全部密码，也可以手动输入相关密码
- 6: 有到期时通知位M0置位
- 7: 到期密码输入该超级密码后将取消分期付款功能
- 8: 回调人机时钟后，人机将停止工作，输入该处密码可恢复，每个密码只能使用一次
- 9: 可以选择提前一定日期提醒即将分期到期
- 10: 选择提前一定日期提醒即将分期到期的显示画面
- 11: D0中存放到期剩余天数