

领控触摸屏 开机跳过系统参数界面，和触摸屏背光常亮






恢复开机系统参数界面


触摸屏断电情况下 按照屏幕左上角不放




等待5秒时间，听到滴声后松开



进入到此画面，后点击运行



回进入此画面，然后点击一般设定



把开机后执行运用程序改为否

或者 触摸屏放入功能按钮进入参数系统界面

